


37.18 Formato de Fecha



(Modo Usuario Avanzado. Sólo Modelos Internacionales)

Ajustes: mm/dd/aa, dd.mm.aa, aa.mm.dd; Por defecto = mm/dd/aa.

Esta opción permite cambiar el formato de fecha que presenta en pantalla el equipo. Esta opción permite seleccionar el formato de la fecha en pantalla cuando la opción Hora + Fecha se ha seleccionado como Lectura Digital en la Vista Sonda (para más información, consulte el apartado **Pestaña Menú Configurar: Seleccionar Lecturas**).

37.19 Formato de los Dígitos



(Modo Usuario Avanzado)

Ajustes: decimales Pequeños, decimales Grandes, Sin decimales; Por defecto = decimales Pequeños.

Esta función añade una cifra decimal en las lecturas de Temperatura y Profundidad. Utilice los ajustes para cambiar el método para mostrar los decimales o quitarlos de las lecturas digitales. A continuación le mostramos los ejemplos de los diferentes ajustes. Además, consulte los apartados **Seleccionar Lecturas** y **Vistas**.



Decimales Pequeños



Decimales Grandes



Sin Decimales

37.20 Salida NMEA 0183



(Modo Usuario Avanzado)

Ajustes: Off, On; Por defecto = Off.

Esta opción le permite activar o desactivar la salida de datos NMEA*. Ésta debería estar activada si conecta los cables de Salida NMEA del Receptor GPS a otro dispositivo NMEA compatible, como puede ser un piloto automático.

* NMEA 0183 es un estándar de la Asociación Nacional de Dispositivos Electrónicos Marinos para la comunicación de datos.


Las siguientes sentencias NMEA están disponibles cuando está activada la Salida NMEA:

DPT - Profundidad
HDG - Rumbo Verdadero, Cabeceo y Balanceo
HDM - Rumbo Magnético
MTW - Temperatura del Agua
GLL - Posición en Latitud / Longitud
GGA - Datos de posición Fija de GPS
RMC - Mínimo Recomendado de Datos GNSS
VTG - Rumbo Sobre Fondo y Velocidad Sobre Fondo
ZDA - Fecha y Hora

Las siguientes sentencias NMEA también están disponibles cuando está activada la Salida NMEA durante la navegación:

APB - Sentencia B del Piloto Automático
BWR - Demora y Distancia a Waypoint
RMB - Información de Navegación Mínima Recomendada

37.21 Sonda




Ajustes: Off, On; Por defecto = On

Esta opción ajusta si las Vistas Sonda deben mostrarse o no en el Ciclo de Vistas. Seleccione la opción Off para desactivar la Sonda y eliminar todas las Vistas Sonda del Ciclo de Vistas.

NOTA: Dependiendo de su modelo, esta opción puede aparecer bajo el enunciado Sonda o Sonda Local.

37.22 Demostración



Ajustes: Off, Visible; Por defecto = Visible.

Esta opción controla si el Modo Demostración debe activarse / visible o desactivarse / oculto. Esta opción aparece en la pantalla si no pulsa ninguna tecla durante el periodo en que permanece en pantalla la vista de aviso al poner en marcha el equipo. Los ajustes del Menú no se pueden guardar si está trabajando desde este Modo. Para más información, consulte los apartados **Poner en Marcha el Equipo** y **Menú Opciones Iniciales**.